

# Montage- und Bedienungsanleitung

Produktname: DENIA

Artikelnummer: 4212.418.000.00

Sehr geehrter Kunde

wir bedanken uns für den Kauf dieses Qualitätsproduktes. Mit diesem Produkt haben Sie ein Gerät erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut wurde.

Der Aufbau entspricht den europäischen und nationalen Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit und der Niederspannungsrichtlinie. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Dokumente sind beim Hersteller hinterlegt. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und Sicherheitshinweise.

Montage

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Überprüfen Sie die Leuchte vor der Montage auf Beschädigungen.
- Die Stromzufuhr darf erst nach kompletter Montage hergestellt werden

## Allgemeine Sicherheitshinweise im Umgang mit Leuchten

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen respektive montieren:

Vor der Montage

- Vergewissern Sie sich stets, dass die Stromzufuhr vor der Montage unterbrochen ist.
- Die Leuchte darf nur mit der gemäss Typenschild festgelegten Netzspannung betrieben werden.
- Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt.
- Keine Verwendung in Räumen mit hoher Feuchtigkeit (z.B. Badezimmer)

LED Leuchtmittel

- Blicken Sie bei LED Leuchten nie über längere Zeit in das Leuchtmittel.

Wartung

- Ersetzen Sie gebrochene oder beschädigte Schutzgläser (falls vorhanden) umgehend!
- Wird das Anschlusskabel beschädigt, muss dieses durch die M-Servicestelle oder einen ausgebildeten Elektriker ersetzt werden.
- Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise sowie die Montageanleitung der Leuchte auf!
- Verwenden Sie für die Reinigung der kompletten Leuchte ein weiches, fusselfreies Reinigungstuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuer- oder Lösungsmittel. Dies gilt für die komplette Leuchte!

Entsorgung





- Zur Entsorgung bringen Sie die Leuchte in die nächste Micasa Verkaufsstelle mit Leuchtenabteilung. Leuchten gehören nicht in den Hauskehricht.

## Technische Daten:

- **Stromversorgung:** Input AC100-240V 50/60Hz, Output DC12V/1.0A
- **Leistung:** 10.5W
- **Dimmer:** Stufenlos dimmbar
- **Farbtemperatur:** 3000K, 4000K, 5000K
- **CRI/RA:** 90
- **Lumen:** 500

### Stromversorgung des Produkts:

Stecken Sie den DC-Ausgangsanschluss des Netzadapters in den DC12V-Eingangsanschluss der Tischleuchte und stecken Sie anschliessend den Netzadapter in die Steckdose.

Tasten-Nr.	Icon	Funktion	Beschreibung
1	 ON OFF/Brightness	Schalter ON/OFF und Dimmer	Kurze Berührung um das Licht einzuschalten und erneute Berührung um es auszuschalten. Lange Berührung um die Helligkeit des Lichts einzustellen (stufenloses Dimmen).
2	 Colour temperature	Kelvin einstellen	Kurze Berührung zur Einstellung der Farbtemperatur. Mit jeder Berührung kann man eine Farbtemperatur auswählen. Die Reihenfolge ist: 4000K, 5000K, 3000K
3	 Delayed close	1. Timer	Nach kurzer Berührung wird der 30 Sekunden-Countdown zum Ausschalten des Lichts aktiviert und die Helligkeit wird automatisch auf das Minimum eingestellt.
4	 Learn mode	2. Timer	Nach kurzer Berührung wird der 45 Minuten-Countdown zum Ausschalten des Lichts aktiviert und die Helligkeit ist auf dem Maximum und die Farbtemperatur auf 4000K. Nach einer Minute flackert das Licht zweimal auf. Vor Beginn der letzten Minute des Countdowns flackert das Licht erneut zweimal auf.

# Instructions de montage et d'utilisation

Nom du produit: DENIA

Numéro d'article: 4212.418.000.00

Cher client

merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Avec ce produit, vous avez acheté un appareil qui a été développé et construit selon l'état actuel de la technique.

La conception est conforme aux exigences européennes et nationales en matière de compatibilité électromagnétique et à la directive sur la basse tension. La conformité a été prouvée et les documents pertinents sont déposés auprès du fabricant. Veuillez respecter les instructions d'installation et les consignes de sécurité.

Assemblée

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez que la lampe n'est pas endommagée avant de l'installer.
- L'alimentation électrique ne peut être établie qu'après un montage complet.

## Instructions générales de sécurité pour la manipulation des feux

Veillez à respecter les consignes de sécurité suivantes avant de mettre en service ou de monter la lampe:

- Avant le montage
- Assurez-vous toujours que l'alimentation électrique est déconnectée avant l'installation.
- La lampe ne peut être utilisée qu'avec la tension de réseau indiquée sur la plaque signalétique.
- L'utilisation n'est autorisée que dans des pièces fermées, c'est-à-dire pas à l'extérieur.
- Ne pas utiliser dans des pièces à forte humidité (par exemple, les salles de bain)
  
- Eclairage LED  
Ne regardez jamais longtemps dans la source de lumière des luminaires à LED.

Maintenance

- Remplacez immédiatement les lunettes de protection cassées ou endommagées (si elles existent)!
- Si le câble de raccordement est endommagé, il doit être remplacé par le centre de service M ou par un électricien qualifié.
- Conservez ces consignes de sécurité ainsi que les instructions d'installation de la lampe!
- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer toute la lampe.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou solvants. Cela s'applique à la lampe complète!

Élimination





- Pour l'élimination, apportez la lampe au point de vente Micasa le plus proche avec le service des lampes. Les luminaires n'ont pas leur place dans les ordures ménagères.

## Données techniques:

- **Alimentation électrique:** Input AC100-240V 50/60Hz, Output DC12V/1.0A
- **Performance:** 10.5W
- **Dimmer:** Gradation continue
- **Température de couleur:** 3000K, 4000K, 5000K
- **CRI/RA:** 90
- **Lumen:** 500

### Alimentation électrique du produit:

Branchez le connecteur de sortie DC de l'adaptateur secteur dans le connecteur d'entrée DC12V de la lampe de table, puis branchez l'adaptateur secteur dans la prise murale.

N° de clé	Icon	Fonction	Description
1	 ON OFF/Brightness	Interrupteur marche/arrêt et variateur d'intensité	Une courte pression pour allumer la lumière et une autre pour l'éteindre. Touche longue pour régler la luminosité de la lumière (gradation continue).
2	 Colour temperature	Set kelvin	Touche courte pour régler la température de la couleur. A chaque pression, vous pouvez sélectionner une température de couleur. L'ordre est le suivant : 4000K, 5000K, 3000K
3	 Delayed close	1. Timer	Après une courte pression, le compte à rebours de 30 secondes pour éteindre la lumière est activé et la luminosité est automatiquement réglée au minimum.
4	 Learn mode	2. Timer	Après une courte pression, le compte à rebours de 45 minutes pour éteindre la lumière est activé et la luminosité est au maximum et la température de couleur est à 4000K. Au bout d'une minute, la lumière clignote deux fois. Avant que la dernière minute du compte à rebours ne commence, la lumière clignote à nouveau deux fois.

# Istruzioni di montaggio e d'uso

Nome del prodotto: DENIA

Numero dell'articolo: 4212.418.000.00

Gentile cliente

grazie per aver acquistato questo prodotto di qualità. Con questo prodotto avete acquistato un dispositivo che è stato sviluppato e costruito secondo lo stato dell'arte attuale.

Il progetto è conforme ai requisiti europei e nazionali per la compatibilità elettromagnetica e alla direttiva sulla bassa tensione. La conformità è stata dimostrata e i relativi documenti sono depositati presso il produttore. Osservare le istruzioni di montaggio e le avvertenze di sicurezza.

## Montaggio

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Controllare che la lampada non sia danneggiata prima dell'installazione.
- L'alimentazione elettrica può essere stabilita solo dopo il montaggio completo.

## Istruzioni generali di sicurezza per le luci di movimentazione

Prima della messa in servizio o del montaggio della lampada, osservare le seguenti avvertenze di sicurezza:

### Prima del montaggio

- Assicurarsi sempre che l'alimentazione elettrica sia scollegata prima dell'installazione.
- La lampada può essere fatta funzionare solo con la tensione di rete indicata sulla targhetta.
- L'utilizzo è consentito solo in locali chiusi, cioè non all'aperto.
- Non utilizzare in ambienti con elevata umidità dell'aria (ad es. bagni)

### Illuminante a LED

- Non guardare mai a lungo nella sorgente luminosa degli apparecchi a LED.

### Manutenzione

- Sostituire immediatamente i vetri di protezione rotti o danneggiati (se presenti)!
- Se il cavo di collegamento è danneggiato, deve essere sostituito dal centro di assistenza M o da un elettricista specializzato.
- Conservare queste istruzioni di sicurezza e le istruzioni di montaggio della lampada!
- Utilizzare un panno morbido e privo di pelucchi per pulire l'intera lampada.
- Non utilizzare mai prodotti abrasivi o solventi. Questo vale per la lampada completa!

### Smaltimento





- Per lo smaltimento, portare la lampada al più vicino punto vendita Micasa con il reparto lampade. Gli apparecchi non devono essere gettati nei rifiuti domestici.

## Dati tecnici:

- **Alimentazione elettrica:** Input AC100-240V 50/60Hz, Output DC12V/1.0A
- **Prestazioni:** 10.5W
- **Regolatore:** Dimmerabile in continuo
- **Temperatura di colore:** 3000K, 4000K, 5000K
- **CRI/RA:** 90
- **Lumen:** 500

### Alimentazione del prodotto:

Inserire il connettore di uscita DC dell'adattatore AC nel connettore di ingresso DC12V della lampada da tavolo e poi inserire l'adattatore AC nella presa a muro.

Chiave n.	Icon	Funzione	Descrizione
1	 ON OFF/Brightness	Interruttore ON/OFF e dimmer	Inserire il connettore di uscita DC dell'adattatore AC nel connettore di ingresso DC12V della lampada da tavolo e poi inserire l'adattatore AC nella presa a muro.
2	 Colour temperature	Set kelvin	Tocco breve per regolare la temperatura del colore. Con ogni tocco è possibile selezionare una temperatura di colore. L'ordine è: 4000K, 5000K, 3000K
3	 Delayed close	1. Timer	Dopo un breve tocco, si attiva il conto alla rovescia di 30 secondi per lo spegnimento della luce e la luminosità viene impostata automaticamente al minimo.
4	 Learn mode	2. Timer	Dopo un breve tocco, si attiva il conto alla rovescia di 45 minuti per lo spegnimento della luce e la luminosità è al massimo e la temperatura di colore è a 4000K. Dopo un minuto la luce lampeggia due volte. Prima che inizi l'ultimo minuto del conto alla rovescia, la luce lampeggia di nuovo due volte.